



5 dimensions pour bien configurer votre porte-vélo Easyin



A. La largeur de votre coffre

B. La hauteur de votre coffre

C. La profondeur de votre coffre,
siège baissé à l'arrière

D. La longueur du vélo
(de l'axe de la roue avant à la roue arrière)

E. La hauteur du vélo
(de l'axe de la roue avant au point haut du guidon)

