


5 dimensions pour bien configurer votre porte-vélo Easyin



- A.** La largeur de votre coffre
- B.** La hauteur de votre coffre
- C.** La profondeur de votre coffre,
siège baissé à l'arrière
- D.** La longueur du vélo
(de l'axe de la roue avant à la roue arrière)
- E.** La hauteur du vélo
(de l'axe de la roue avant au point haut du guidon)

